

Notwendige Leistungen zur Anbindung Ihrer bestehenden Heizungsanlage an die Wärmeübergabestation durch Ihren Heizungsbauer/Elektriker.

Heizung:

Sekundärseitiger Anschluss der Übergabestation an die Vor- und Rücklaufleitung Ihrer Heizungsanlage.

Elektro:

Regelung

Der in die Wärmeübergabestation integrierte und von der Geothermie Unterhaching mitgelieferte Regler kann in der Standardausführung die Regelung für 2 Regelkreise übernehmen (1 geregelter Heizkreis, 1 ungeregelter Heizkreis). Weitere Regelkreise und Zusatzmodule sind gegen Mehrpreis erhältlich (bitte vorab bestellen).

Leitungen:

- Verkabelung der Stellglieder, Pumpen und des Reglers
- Installation des mitgelieferten Außentemperaturfühlers
- Lieferung, Installation und Verkabelung von Heizungsvorlauffühler PT 1000 und Boilerfühler PT 1000
- Installation einer 230 V – Zuleitung, abgesichert mit max. 6 A, (möglichst schaltbar über den bestehenden Heizungsnotschalter)
- Einbindung in den Hauptpotentialausgleich des Gebäudes zur Erdung der Fernwärmeleitung und der Wärmeübergabestation mit Erstellung eines Meßprotokolls
- Aufklemmen der vorgeschriebenen Elektrokabel am Regler

Die Inbetriebnahme der Wärmeübergabestation erfolgt gemeinsam mit Ihnen, Ihrem Heizungsbauer und dem Inbetriebnahmepersonal der Geothermie Unterhaching.